

ERGONOMICKÉ ROSTOUCÍ ŠÁTKOVÉ NOSÍTKO KOKON Origin

Určeno pro děti od narození (min. 3500g, 50 cm) do 10 -12 měsíců.

Materiál: žakárová šátkovina 100% bavlna.

Design a konstrukce: © Helena Plačková, www.kokon-nositka.cz, tel: 775 947 755, Česká republika.

Výroba: rodinná dílna Ukrajina.

Balení obsahuje: nepromokavý obal na zip, nosítko KOKON Origin, chrániče ramenních popruhů (slintáčky), extendor bederního pásu.

DBEJTE PROSÍM TĚCHTO POKYNŮ!

POKYNY PONECHEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

Před každým použitím nosítka zkontrolujte, že popruhy, spony, pásy, stehy a prvky používané k nastavení nosítka jsou nepoškozeny.

Ujistěte se, že vaše dítě sedí vždy obličejem k vám a že jeho nožičky jsou ve správné poloze - kolínka výš než zadeček, pánev mírně podsazená.

Ujistěte se, že jsou volné dýchací cesty - brada není přitisklá na hrudník a je možné pod ní vložit vaše dva prsty. Předčasně narozené děti, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.

Nikdy nepoužívejte nosítko, pokud je zhoršená vaše rovnováha či pohyblivost, např. z důvodu cvičení, ospalosti nebo zhoršeného zdravotního stavu.

Nikdy nepoužívejte nosítko u činností jako je vaření nebo úklid. Při těchto činnostech se zvyšuje riziko vystavení zdrojům tepla nebo chemikáliím.

Nikdy nepoužívejte nosítko jako řidič nebo pasažér motorového vozidla.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nerozepínejte bederní pás, dokud je dítě v nosítku!

UPOZORNĚNÍ: Toto nosítko není uzpůsobeno pro použití při provozování sportovních aktivit jako je běhání, vodní turistika, jízda na kole, jízda na skateboardu nebo kolečkových bruslích, plavání, jízda na koni, lyžování apod.

UPOZORNĚNÍ: Vaše stabilita může být narušena pohyby vás i vašeho dítěte. Dbejte zvýšené opatrnosti při ohýbání a naklánění - neohýbejte se v pase ale v kolenou.

V době, kdy není nosítko používáno jej udržujte mimo dosah dítěte.

OBAL NENÍ HRAČKA - PRÁZDNÝ OBAL UDRŽUJTE MIMO DOSAH DÍTĚTE. HROZÍ UDUŠENÍ!!

PRANÍ NOSÍTKA:

Nosítko můžete prát v pračce na 40°C, 600 - 800 otáček (vyšší otáčky způsobí nenávratné zkrabacení tkaniny), s šetrným pracím gelem bez optických zjasňovačů (např. Bio D, FeelEco na barevné prádlo, Frosch baby). Před vložením do pračky povolte všechny černé pásy a zapněte přezky.

Nepoužívejte sypké prací prostředky (zanášá tkaninu), mýdlové prací prostředky a aviváž - způsobují prokluzování popruhů.

Nesušte v sušičce, blízko zdrojů tepla jako je radiátor, krb, kamna apod. a na přímém slunci.

Pro snadnější údržbu používejte chrániče ramenních popruhů tzv. slintáčky, které zapnete kolem ramenního popruhu u hlavy dítěte.

Po proslinění, poblínání nebo jiném znečištění nosítka místo co nejdříve vypláchněte studenou nebo vlažnou vodou (teplá voda sráží bílkoviny), případně ještě přeperte s trochou pracího gelu a nechejte uschnout. Předejdete tak nenávratnému zežloutnutí tkaniny.

Po delším nošení nosítko nechejte dobře vyvětrat přehozené např. přes židli.

V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV DOTAZŮ SE PROSÍM NEVÁHEJTE CO NEJDŘÍVE OBRÁTIT NA MŮJ
E-MAIL: kokon.cz@gmail.com

Popis nosítka Kokon Origin



www.kokon-nosítka.cz

Na rozložené nosítko položte miminko, aby jeho zadeček "seděl" těsně nad bederním pásem.

Upravte výšku zádové opěrky vytažením pásků po straně tak, aby látka opěrky sahala po krk miminka.

Pásky zamotejte pod gumičky na konci.



Zapamatujte si kam dosahují kolínka miminka, to na chvíli uložte na bezpečné místo, otočte nosítko na rubovou stranu a posuňte látku po bederním pásu do potřebné šířky a zajistěte na suchém zipu.

Dbejte, aby látka byla upravena souměrně.

www.kokon-nositka.cz



zmenšení výšky
zádové opěrky vytažením
pásků na straně a jeho
srolováním pod gumičky

horní přezky složeny
pod poutkem



úprava šíře zádové opěrky
pomocí suchého zipu na vnitřní
straně bederního pásu

www.kokon-nositka.cz



Ramenní popruhy.

Spodní pozice: novorozenec až kojenec 4-5 měsíců.

Horní pozice: kojenci od 4-5 m do roku.



pásek u přezky zarolujeme pod gumičku

tahem dolů za pásek na ramenním popruhu dotahujeme nosítko ke svému tělu

www.kokon-nositka.cz



nasazení mezilopatkové spony na
popruhy a zajištění patentky na
ramenní popruhy



extendor nasunutý na popruh bederního
pásu - jestliže nosíte konf. velikost XS/S
nasuňte popruh pouze pod středovou
gumičku a strany extendoru zasuňte pod
bederní pás

www.kokon-nosítka.cz

Bederní pás pevně utáhněte zhruba v
oblasti svého pupíku.

Miminko položte na svůj hrudník
obličejem k sobě.

Zvedněte přes miminko zádovou opěrku,
ramenní popruhy si navlékněte na ramena
- spodní přezky vedou pod nožičkami
miminka.

Lehce se zakloňte a zapněte sponu mezi
lopatkami.

Utáhněte pásy od ramenních popruhů.
Upravte polohu miminka, tak aby mělo
zadeček dole v kapse látky.

Přitáhněte tzv. kojopřezky u hlavičky
dítěte.

Kapucku shrňte ke krku dítěte, její přezky
provlékněte pod poutkem na ramenním
popruhu směrem ven od hlavy miminka,
zapněte je na ramenní popruh a
dotáhněte podle potřeby.



www.kokon-nositka.cz

chrániče popruhů, tzv. slintáčky
prodlouží dobu po kterou je nosítko čisté :))



ideální poloha mezilopatkové
spony



extendor bederního pásu pomáhá
zvědomovat citlivou oblast beder po
porodu, ulevuje od bolestí a podkládá
přezku

www.kokon-nosítka.cz